


* Use imagens com 150 DPI's ao tamanho real;

* Converta todos os textos em curvas e verifique contactos e possíveis erros ortográficos;


* As imagens de fundo deverão ocupar a totalidade da área de impressão incluindo margens ou bleeds.




● Montagem de expositor




1 Colocar painel/grafismo da base, na placa da base e placa/balcão




2 Fixar ganchos de suporte da prateleira, no interior do painel/grafismo da base




3 Colocar prateleira



4 Unir as peças dos mastros



5 Fixar os mastros na estrutura, passando-os, pela placa/balcão até à prateleira interior



6 Colocar painel/grafismo superior

Medida do expositor			Peso	Poster superior		Poster base	
(L) larg.	(P) prof.	(A) alt.		larg.	alt.	larg.	alt.
810 mm	470 mm	2400 mm	5,6 kg	770 mm	280 mm	1800 mm	850 mm

* Use imagens com 150 DPI's ao tamanho real;

* Converta todos os textos em curvas e verifique contactos e possíveis erros ortográficos;

* As imagens de fundo deverão ocupar a totalidade da área de impressão incluindo margens ou bleeds.